



## NEXUS® HORLOGE

- 1 atm waterdicht
- Ergonomisch design; past om elke pols
- Minus-ionen (meer dan 1500 ea/cc)
- Diep infraroodstraling (meer dan 90%)

### TIJD EN DATUM INSTELLEN



Uw horloge geeft maand, dag, uur en minuten aan.

1. Druk twee keer op knop A (bij één druk verschijnen datum en tijd)

2. Als maandcijfer verschijnt, druk op knop M om in te stellen.		3. Druk nogmaals op A. als dagcijfer verschijnt, druk op M om in te stellen.	
4. Druk nogmaals op A. als uur verschijnt, druk op M om in te stellen.		5. Druk nogmaals op A. als minuten verschijnen, druk op M om in te stellen.	

- Wanneer u slechts één waarde hoeft in te stellen, blijf op A drukken tot de gewenste waarde verschijnt. Druk dan op M om in te stellen.
- Druk op M om de datum te zien.
- Algemeen: A voor selecteren, M voor instellen van maand, dag, uur of minuten.

### BATTERIJ VERVANGEN

Een batterij gaat één tot anderhalf jaar mee, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

1. Advies: laat de batterij verwisselen in een speciaalzaak.
2. Om de batterij zelf te verwisselen, draai de 2 buitenste schroefjes los en neem het plastic horloge uit de siliconenband. Draai de 4 schroefjes van het horloge los en vervang de batterij. Gebruik een SR626SW batterij. Zet het horloge in omgekeerde volgorde weer in elkaar.



## **ONDERHOUD EN VOORZORGSMATREGELEN**

Dit horloge bevat elektronische precisie-onderdelen. Volg de onderstaande richtlijnen voor optimaal functioneren:

1. Vermijd langdurige extreme omstandigheden, zoals direct zonlicht of een zeer warme of koude omgeving.
  - Extreme hitte veroorzaakt storingen en verkort de levensduur van de batterij.
  - Extreme kou veroorzaakt voor- of achterlopen van het horloge.
2. Vermijd extreem harde schokken. Onder normale omstandigheden is het horloge schokbestendig.
3. Gebruik de functietoetsen niet onder water.
  - In geval van vocht of condensatie onder de wijzerplaat: laat het horloge zo snel mogelijk nakijken. Water kan de elektronische onderdelen binnenin aantasten.
4. Gebruik het horloge niet in heet water of onder de douche.
5. Houd uw horloge schoon.
  - Reinig het horloge alleen met een zachte doek en water.